

SICHERHEITSHINWEISE – SONNENSCHIRME

Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der ersten Nutzung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen führen. Eine korrekte Handhabung und regelmäßige Kontrolle erhöhen die Sicherheit und Lebensdauer des Sonnenschirms.

Standort und Aufbau

- Stellen Sie den Sonnenschirm ausschließlich auf eine stabile, ebene und rutschfeste Fläche.
- Achten Sie darauf, dass sich im Umfeld ausreichend Platz befindet und keine Hindernisse vorhanden sind.
- Verwenden Sie ausschließlich geeignete Schirmständer oder Bodenbefestigungen, die zur Größe und zum Gewicht des Schirms passen.
- Für einen sicheren Stand müssen Plattenständer mit geeigneten Gehwegplatten beschwert werden:– z. B. 40 × 40 × 5 cm oder 50 × 50 × 5 cm Betonplatten – alternativ schwere Betonständer in entsprechender Gewichtsklasse
- Eine unzureichende Beschwerung kann zum Umkippen des Schirms führen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schirm korrekt montiert, fixiert und vollständig geöffnet ist, bevor er genutzt wird.

Bedienung

- Öffnen und schließen Sie den Sonnenschirm ausschließlich über das vorgesehene Öffnungssystem (Push-Up oder Teleskopsystem).
- Achten Sie beim Öffnen und Schließen darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich befinden.
- Halten Sie Hände und Finger von beweglichen Teilen fern – es besteht Quetschgefahr.
- Der Schirm darf nur vollständig geöffnet verwendet werden. Eine Nutzung in Zwischenpositionen ist nicht zulässig.
- Kinder und Haustiere dürfen sich nicht unbeaufsichtigt im Bereich des Schirms aufhalten.
- Der Sonnenschirm darf nicht als Halte- oder Befestigungspunkt verwendet werden (z. B. für Taschen, Banner oder zusätzliche Lasten).

Wetterbedingungen

- Bei Wind, aufkommendem Sturm, Gewitter oder starkem Regen muss der Schirm umgehend geschlossen werden.
- Offene Sonnenschirme haben nur eine begrenzte Windbeständigkeit (ca. 28–38 km/h je nach Modell).
- Bei stärkeren Windverhältnissen sollte der Schirm zusätzlich aus dem Standfuß entnommen und sicher gelagert werden.
- Ein unbeaufsichtigter oder unzureichend gesicherter Schirm kann durch Wind beschädigt werden oder umkippen.
- Verwenden Sie bei Nichtnutzung oder unsicheren Wetterbedingungen eine Schutzhülle und sichern Sie den Schirm zusätzlich (z. B. mit Gurtband).
- Sonnenschirme sind wasserabweisend und bieten Schutz vor Sonne und leichtem Regen, sind jedoch kein Ersatz für feste Überdachungen.

SICHERHEITSHINWEISE – SONNENSCHIRME

Pflege und Wartung

- Kontrollieren Sie den Sonnenschirm regelmäßig auf Beschädigungen, lockere Verbindungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie den Schirm nicht bei sichtbaren Schäden.
- Reinigen Sie die Bespannung bei Bedarf mit klarem Wasser und einer weichen Bürste.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger.
- Entfernen Sie regelmäßig Schmutz, Laub und Ablagerungen, um Materialschäden zu vermeiden.
- Je nach Druckverfahren und Nutzung kann es zu Farbveränderungen durch UV-Einstrahlung kommen. Dies stellt keinen Mangel dar.

Lagerung und Transport

- Schließen Sie den Sonnenschirm auch bei kurzfristiger Nichtbenutzung.
- Lagern Sie den Schirm ausschließlich in trockenem Zustand.
- Verwenden Sie eine Schutzhülle, um Verschmutzung und vorzeitiges Ausbleichen zu vermeiden.
- Bei längerer Nichtnutzung (z. B. Winter) sollte der Schirm trocken und geschützt gelagert werden.
- Vermeiden Sie starke Temperaturschwankungen, da diese zu Kondensbildung und Materialschäden führen können.

Hinweis zur gewerblichen Nutzung

- Bei regelmäßiger Nutzung (z. B. Gastronomie, Events oder Promotion) wird eine regelmäßige Sicht- und Funktionsprüfung empfohlen.
- Verschleißteile können je nach Beanspruchung schneller altern und müssen gegebenenfalls ersetzt werden.