

SICHERHEITSHINWEISE – SITZSÄCKE & SITZWÜRFEL

Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise vor der ersten Nutzung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden am Produkt oder zu schweren Verletzungen führen. Eine korrekte Handhabung sowie regelmäßige Kontrolle erhöhen die Sicherheit und Lebensdauer des Pavillons.

Verwendungszweck

- Sitzsäcke und Sitzwürfel sind für die Nutzung als Sitz- oder Liegefläche im Innen- und geschützten Außenbereich vorgesehen.
- Das Produkt ist nicht für sportliche Aktivitäten, Sprünge oder zweckfremde Nutzung geeignet.
- Eine Nutzung außerhalb des vorgesehenen Einsatzbereichs kann zu Schäden oder Gefährdungen führen.

Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich auf ebenen und sauberen Flächen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Setzen Sie sich kontrolliert auf das Produkt und vermeiden Sie plötzliches Hineinspringen.
- Das Produkt ist kein Spielgerät und darf nicht zum Klettern oder Springen verwendet werden.
- Kinder sollten das Produkt nur unter Aufsicht verwenden. Material und Sicherheit
- Sitzsäcke enthalten Füllmaterial (z. B. EPS-Perlen).
- Öffnungen (Reißverschluss oder Klettverschluss) dürfen nur zur vorgesehenen Nutzung (z. B. Bezug abnehmen oder Nachfüllen) geöffnet werden.
- Achten Sie darauf, dass keine Füllmaterialien austreten. Ausgetretene Füllung kann Rutschgefahr verursachen und ist von Kindern fernzuhalten.
- Bei Modellen mit abnehmbarem Bezug ist darauf zu achten, dass dieser nach der Reinigung korrekt und vollständig verschlossen wird.
- Reißverschlüsse, Klettverschlüsse und Nähte sind regelmäßig auf festen Sitz und Unversehrtheit zu prüfen.
- Beschädigte Produkte dürfen nicht weiter verwendet werden.

Wetterbedingungen

- Das Produkt ist nur bedingt für den Außenbereich geeignet und sollte nicht dauerhaft Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.
- Bei Feuchtigkeit oder Regen sollte das Produkt geschützt oder ins Trockene gebracht werden.
- Längere UV-Einstrahlung kann zu Farbveränderungen und Materialermüdung führen.

Pflege und Wartung

- Kontrollieren Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden, Abnutzung oder Verschleiß.
- Reinigen Sie die Oberfläche bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger.
- Abnehmbare Bezüge (falls vorhanden) gemäß Pflegehinweisen reinigen.
- Je nach Nutzung und UV-Belastung kann es zu Farbveränderungen kommen. Dies stellt keinen Mangel dar.

SICHERHEITSHINWEISE – SITZSÄCKE & SITZWÜRFEL

Lagerung und Transport

- Lagern Sie das Produkt trocken und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie dauerhafte Feuchtigkeit, um Materialschäden oder Schimmelbildung zu verhindern.
- Beim Transport darauf achten, dass das Produkt nicht gequetscht oder beschädigt wird.

Hinweis zur gewerblichen Nutzung

- Bei häufiger Nutzung (z. B. Events, Gastronomie oder Promotion) sollte das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen, Abnutzung oder Verschmutzung überprüft werden.
- Stark beanspruchte Produkte sollten bei sichtbaren Schäden oder nachlassender Formstabilität ausgetauscht werden.